

# YouFORM Pads

## INSTRUCTIONS DE MOULAGE À CHAUD

### COUSSINET DE QUEUE

#### MÉTHODE AU FOUR [recommandée pour un meilleur ajustement]

- À l'aide du plateau chauffant antiadhésif inclus intégré à l'emballage, placez le coussin [sans clips ni matériel] sur la grille centrale de votre four.
- Cuire au four à 200 degrés Fahrenheit pendant 6 minutes.
- Le coussin ne sera pas chaud au toucher – il est en fait agréable.
- D'un simple toucher, retirez rapidement le coussin du plateau chauffant antiadhésif et placez le coussin entre votre pantalon et vos sous-vêtements, le côté blanc face à votre corps.
- Le haut du coussin doit être au même niveau que le haut de votre pantalon.
- Assurez-vous que le coussin est centré sur votre queue/derrière.
- Boutonnez le pantalon et laissez le tampon refroidir pendant 4 minutes.
- Enfin, retirez le patin et fixez les clips à l'aide de la vis fournie.
- Le confort est la clé avec le réglage de la hauteur du clip.
- Ce processus peut être répété, mais retirez toujours d'abord les clips et les vis.

☎ 440-915-5329

✉ [info@YouFORMpads.com](mailto:info@YouFORMpads.com)

🌐 [www.YouFORMpads.com](http://www.YouFORMpads.com)